STAYER WELDING

AS-XL

ES Manual de instrucciones
IT Istruzioni d'uso
GB Operating instructions
FR Instructions d´emploi
P Manual de instruções

STAYER

Área Empresarial Andalucía - Sector 1
C/ Sierra de Cazorla, 7
28320 - Pinto (Madrid) SPAIN
Email: sales@grupostayer.com
Email: info@grupostayer.com

www.grupostayer.com

FIG.1







INDICE

1. Despiece 3
2. Limitaciones de uso 3
3. Especificaciones 4
4. Instrucciones de uso 4
4.1. Ajuste para usuario 4
4.2. Ajuste del grado de protección 4
4.3. Ajuste de la sensibilidad 4
4.4. Ajuste del tiempo de espera 4
4.5. Ajuste del amolado 5
4.6. Comprobación del estado del filtro 5
5. Mantenimiento 5
5.1. Limpieza y almacenamiento 5
5.2. Cambio de las lentes protectoras 5
5.3. Cambio del protector exterior 5
5.4. Cambio del protector interior 5
5.5. Cambio del arnés 5
5.6. Cambio del filtro 6
5.7. Cambio de pilas 6
5.8. Garantía 6
6. Inspección 6
7. Declaración de conformidad 7

1. DESPIECE Fig.1

1. Soporte del filtro.
2. Lente protectora interior.
3. Filtro fijo/automático.
4. Mando de regulación del grado de protección.
5. Indicador de batería.
6. Lente protectora exterior.
7. Banda textil de sudor.
8. Banda de ajuste de altura de arnés.
9. Pletina de ajuste de ángulo en posición de trabajo.
10. Mando de ajuste de la banda perimetral del arnés.
11. Perno de retención para la pletina de ajuste nº 9.
12. Tornillos de fijación del arnés al casco.
13. Mando de la tuerca de fijación del arnés al casco.
14. Casco.
15. Ajuste de sensibilidad a oscuro.
16. Ajuste de espera a claro.
17. Clip derecho.
18. Clip izquierdo.
19. Selector de rangos de sombra y amolado.
20. Botón Reset (autodiagnóstico - ADF de seguridad).
21. Huecos de fijación del filtro.
22. Barra de fijación del filtro.
23. Flejes de retención del filtro.
24. Alojamiento pila reemplazable.

Conserve siempre este manual y manténgalo accesible al usuario.

Lea por entero y comprenda completamente el presente manual antes de usar el equipo.

No use ningún equipo de soldadura sin la formación adecuada.

No use el equipo si no está apto para su uso. Antes de cada uso, inspeccione el equipo según se explica en el presente manual, para asegurarse de que el equipo está en perfecto estado.

No haga ninguna modificación en el equipo que no esté contemplada en el presente manual. No use otros repuestos que los originales indicados en el presente manual.

2. LIMITACIONES DE USO

No trabaje ante riesgo de impacto severo. Este equipo está diseñado para protección en condiciones normales de soldadura.

No trabaje fuera de los márgenes de uso del equipo. El equipo no protegerá frente ambientes con líquidos corrosivos ni en atmósferas explosivas.

No trabaje fuera de los márgenes de uso del equipo. Utilizar este equipo por debajo de -5ºC o por encima de 55 ºC afecta a las prestaciones del filtro y puede ocasionar daño permanente al ojo y pérdida de visión.

Este equipo no debe ser utilizado para soldadura por encima de la cabeza y soldadura láser.

Este equipo no esta preparado para trabajar mojado o dentro del agua. No sumerja el equipo.

No trabaje fuera de los márgenes de uso del equipo. El uso de este equipo en cualquier tipo de trabajo que requiera un grado de protección en el estado más oscuro superior a 13 puede acarrear en un daño permanente al ojo y pérdida de visión. Por tanto, este equipo no es válido para corte láser, soldadura láser y cualquier trabajo que requiera un grado superior a 13.

No use el equipo en soldadura intensiva sobre la cabeza. Peligro, puede acarrear daños graves por quemadura, si existe riesgo de precipitación de metal fundido.

No use disolventes en el filtro y casco de soldadura.

Riesgo para el ususario de gafas de vista. Puede transmitirse impactos en presencia de particulas de alta velocidad.

INTRODUCCIÓN

Los equipos “máscaras de soldadura AS-XL” incluyen un filtro con cuatro fotosensores implantados a nivel del ojo, este puede oscurecerse automáticamente según la intensidad luminosa que incide en el.

El filtro del equipo es transparente antes de soldar, de manera que los usuarios pueden observar claramente la superficie de trabajo. Cuando el arco de soldadura se inicia, el filtro se oscurece inmediatamente.

Cuando finalice el arco, el filtro volverá a su estado transparente. El tiempo que se tarda en pasar el filtro de claro a oscuro es inferior a 0,00004 segundos.

La protección del filtro del equipo es ajustable de manera que el usuario puede seleccionar un nivel de protección en el intervalo de grado 9/13 (EN379)
El filtro proporciona al usuario protección permanente y completa frente a radiación infrarroja y ultravioleta (IR/UV) incluyendo el estado transparente.

El filtro tiene una posición especial para trabajar con amoladoras. En esta posición el filtro no se oscurece por las chispas producidas al trabajar con amoladoras.

El nivel de protección frente a las radiaciones IR/UV está fijado permanentemente a grado 13.

El filtro incluye como protección superficial reemplazable dos protectores transparentes de polímero de elevado peso molecular.

Los protectores son resistentes al pegado de partículas, termoestables y resistentes al desgaste.

3. ESPECIFICACIONES

AS-XL

Dimensión del filtro	114x133 mm
Área de visión	100 x 60 mm
Grado de protección, estado claro	4
Grado de protección, estado oscuro	5-9/ 9-13
Protección frente al infrarrojo y ultravioleta	16
Intervalo de filtro claro a oscuro	1/30000 seg
Intervalo de filtro oscuro a claro	0.2/0.8 seg
Sensibilidad.	manual
Número de sensores	4
Indicador batería baja	SI
Fuente de alimentación	Células solares
Temperatura de servicio	-5ºC - 55 ºC
Peso	440 gramos
Tiempo de uso seguro	2 años

4. INSTRUCCIONES DE USO

4.1. Ajuste para usuario.

Debido a las diferencias en las dimensiones de cabeza los ajustes de la posición pueden variar según cada usuario. Para ajustar correctamente el equipo al usuario siga esta secuencia:

1. Ajuste de la altura de la cabeza: Actuar sobre de la banda superior del arnés **8**, ajustando la longitud de la banda hasta que apoye en la parte superior de la cabeza de manera que los ojos queden a la altura del filtro con la máscara perpendicular a la horizontal y el arnés paralelo a la horizontal.
2. Ajuste del perímetro de la cabeza: Actuar sobre el pomo de ajuste **10** empujando y girando hasta que el arnés permanezca de forma cómoda, sin deslizamiento y sin excesiva opresión.
3. Ajuste del ángulo de visión: Aflojar los tornillos **13**, levantar y desplazar la pletina de ajuste de ángulo **9** de manera que la parte inferior de la máscara quede en posición de trabajo (tope del arnés apoyado en el tope de la pletina **9**) de 10º a 15º inclinada hacia la cara del usuario.

4.2. Ajuste del grado de protección

El equipo dispone de un selector de rangos con tres posiciones:
1. Rango de sombra DIN 5-9.
2. Rango de sombra DIN 9-13.
3. Amolado sin sombra.

Seleccione según tipo de soldadura. Generalmente trabaje en el rango 9-13 salvo trabajos de baja intensidad luminosa como TIG de baja intensidad o soldadura por llama suave.
Modo amolado: en este modo el filtro no se oscurece evitando perder la visión cuando se usa como protector ante proyecciones de amolado con chispas.

En el modelo AS-XL: Ajuste el mando **4** según la siguiente tabla basada en UNE EN 379:2009-07.
Estas tablas son válidas para condiciones de trabajo medias, en las que la distancia del ojo del observador al baño de metal fundido es de aproximadamente 50 cm y la iluminación media es de unos 100 lx.

El uso de un grado de protección más alto no proporciona necesariamente mayor protección y obliga al soldador a aproximarse a la fuente radiante y a inhalar humos nocivos.

Es posible usar filtros con grado de protección una unidad mayor cuando se trabaja al aire libre con fuerte iluminación natural.

4.3. Ajuste de sensibilidad

Esta regulación, denominada “SENSIBILIDAD” (nº15) calibra la intensidad de luz mínima necesaria para oscureciendo del filtro. El ajuste es de forma continua y se realiza según entorno de uso en tres posiciones estándar (min, medio y máximo).

1. Mínima. (LO) se usa cuando se utiliza cerca de otros soldadores con arcos activos. El propósito es evitar un oscurecimiento no deseado del filtro, cuando otros soldadores tengan establecido (o establezcan) su arco de soldadura.
   Como complemento a este caso de uso es la situación de alto amperaje de soldadura.

2. Medio. En principio es la posición recomendada para amperajes medio y / o condiciones de luz solar.

3. Max. (HI) para uso en soldadura cubierta y solo sin interferencia con arcos de otro soldador.
   Complementaria es la situación de bajo amperaje soldadura sin ninguna presencia luz solar. Mirando con la máscara fijamente a la luz solar, puede dispararse el sensor de oscurecimiento, cuando el filtro está al máximo sensibilidad.

Se recomienda iniciar el ajuste a medio, posición de ajuste hasta que el ajuste adecuado es obtenido.

4.4 Ajuste del tiempo de espera

Este ajuste, se denomina “DELAY” (nº 16) controla el tiempo transcurrido entre el final del arco de soldadura y el retorno al estado claro del filtro tras la soldadura. A continuación se describen las posiciones de ajustes de espera a claro, min y max. Rango 0.2-1 seg.

Uso recomendado de los diferentes grados de protección para soldadura al arco EN 169


Proceso
Intensidad de corriente (A)
30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Electrodos recubiertos 9 10 11 12 13
MAG 9 10 11 12 13
TIG 9 10 11 12 13
MIG con metales pesados 9 10 11 12 13
MIG con aleaciones ligeras 10 11 12 13
Acabado arco-aire 10 11 12 13
Corte por chorro de plasma 9 10 11 12 13
Soldadura al arco de microplasma 9 10 11 12
30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
NOTA - El término "materiales pesados" se aplica a los aceros, aleaciones de acero, cobre y sus aleaciones, etc.

1. Max.(1 seg.) En condiciones de soldadura con uso en alto amperaje en las que el baño de soldadura muy intenso tarda en enfriarse más tiempo.
2. Mínima (0.2 seg.) Se usa en condiciones de soldadura que requieran un control inmediato tras finalizar la soldadura.

Se recomienda empezar ajustando por defecto en la posición media e ir ajustando hasta conseguir el tiempo de espera adecuado.

4.5. Ajuste del amolado

Podra ajustar su mascara (AS-XL) según el trabajo, bien sea para soldadura o amolado.

1. Para habilitar el amolado en la máscara AS-XL simplemente coloque el mando 19 en la posición GRIND.

4.6. Comprobación del estado del filtro

El filtro dispone de un sistemas de autodiagnóstico. Presione el botón 20 "reset" y la máscara se oscurecerá inmediatamente si está en buen estado. Si no se oscureciese no use la máquina y llévela al Servicio Técnico.

5. MANTENIMIENTO

5.1. Limpieza y almacenamiento

Limpie el equipo con un paño suave, jabón medio y agua tibia. No use disolventes.
Limpie el filtro automático con un paño que no desprenda hilos. No proyecte sprays en el equipo ni lo sumerja.
Almacene el equipo en un ambiente a temperatura media, limpio, seco y sin polvo.

El filtro protector **6** puede ensuciarse con el humo de la soldadura, se recomienda desmontarlo y limpiarlo con regularidad.

5.2. Cambio de las lentes protectoras

El filtro automático **3** dispone de dos protectores superficiales para preservar el resto del filtro de proyecciones y salpicaduras que pueden suceder durante el proceso de soldeo.

Utilice únicamente filtros originales suministrados por su distribuidor.

5.3. Cambio del protector exterior

Retire el filtro protector:

1. Presione los clips **17-18** de ambos lados del protector transparente **6**.
2. Tire de protector **6**, mientras mantiene presionados los clips **17-18** para liberar el protector transparente.

5.4. Cambio del protector interior

1. Sacar el protector interior **2** tirando con el dedo índice del hueco al efecto situado en la parte superior del filtro.
2. Colocar el protector interior **2** doblándolo ligeramente de manera que entre en los cuatro resaltes practicados al efecto en las esquinas.
3. Retirar el film de protección superficial.

5.5. Cambio del arnés

Si el arnés **8** está roto o no ajusta correctamente procédase a su cambio.

Use únicamente arneses originales suministrados por su distribuidor oficial.

Extraer el arnés aflojando los mandos del pomo **13** y separándolos de los tornillos **12**.
Colocar el nuevo arnés mediante los tornillos **12** y las tuercas **13**, respetando la inserción de la pletina de ajuste angular **9**.

5.6. Cambio del filtro

Use únicamente filtros originales suministrados por su distribuidor oficial.

1. Presione la parte central de la barra de fijación de filtro 22 y tire hacia arriba del extremo izquierdo para levantar la barra 22.

2. Presione hacia dentro las dos pestañas de retención para liberar el marco de sujección y el filtro.

3. Cambie el filtro y ponga el marco de forma que engarce en los enganches 21. Asegúrese de que las pestañas retienen el filtro antes de cerrar la barra 22.

5.7. Cambio de pilas

El filtro se alimenta de células solares a partir del establecimiento del arco eléctrico. Como medida de respaldo el filtro dispone de dos pilas que aseguran la fiabilidad completa del sistema.

Cuando las baterías están agotadas el indicador 5 luce y deben cambiarse las baterías.

PROCEDIMIENTO
Extraiga el filtro (apartado 7.6) y presione hacia afuera con la punta de un destornillador plano para extraer las pilas clase CR2450 y cambiarlas por unas nuevas.

Advertencia: nunca cambie una sola pila. Cambie siempre las dos pilas.

5.8. Garantía

Tarjeta de Garantía

Entre los documentos que forman parte del presente equipo encontrará la tarjeta de garantía.
Deberá rellenar completamente la tarjeta de garantía aplicando a esta copia del ticket de compra o factura y entregarla a su revendedor a cambio del correspondiente acuse de recibo.

¡Nota!: Si faltara esta tarjeta pídasela de inmediato a su revendedor.

Condiciones de garantía
Como equipo profesional se establece el período de garantía en un año desde la fecha de compra.

La garantía cesa de inmediato si el departamento de Atención al Cliente de las oficinas Centrales no dispone de la tarjeta de garantía en el plazo de un mes a partir de la fecha de compra.

La garantía cesa asimismo cuando el equipo haya sido usado de forma impropia o empleando accesorios no adecuados para los usos previstos por el fabricante.

La garantía se limita únicamente a los defectos de fabricación o de mecanizado y cesa cuando las piezas hayan sido desmontadas, manipuladas o reparadas fuera de la fábrica.

STAYER se compromete únicamente a reparar o reemplazar gratuitamente el producto, o las partes de éste, que resulten defectuosos, después de un examen, a exclusivo juicio de sus Técnicos.

Todos los gastos de transporte y de desmontaje se considerarán a cargo del comprador.

Para facilitar el trabajo de los técnicos, se ruega adjuntar una descripción de los defectos que el cliente haya notado en el equipo durante su empleo.

6. INSPECCIÓN

Antes de cada uso inspeccione obligatoriamente el equipo. No use el equipo si se da cualquiera de las siguientes circunstancias. Cualquier componente no válido deberá ser reemplazado inmediatamente.

El arnés de sujeción de la cabeza estará limpio, integro y permitirá un ajuste perfecto a la cabeza.
El casco estará limpio, integro y no presentará ningún tipo de fisura.

Los protectores y filtros deben estar íntegros, sin proyecciones incrustadas ni fisuras, incluyendo las lentes protectoras.

El filtro debe cubrir completamente su hueco, de manera que deje pasar ningún tipo de luz.

Los foto sensores, deben ser visibles en cualquier circunstancia y no deben estar cubiertos por ningún tipo suciedad.

El filtro no debe haber superado su tiempo de uso seguro. Verifique que no han pasado más de dos años después del código de trazabilidad indicado en la parte lateral derecha de la parte interior del filtro. Los dos primeros dígitos indican el año de fabricación. Los dos dígitos siguientes indican el nº de la semana de fabricación.

Asegúrese de que el filtro automático NO falla y se oscurece inmediatamente después de que aparezca el arco de soldadura. En caso contrario, NO use la máscara y póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor. No pruebe directamente con un arco de soldadura por su seguridad.

Procedimiento de comprobación de la máscara:

1. Utilice un encendedor de cigarrillos para probar el filtro automático. Sólo con las chispas del filtro debe oscurecerse de inmediato en cualquier posición del control de sensibilidad 15.

2. También pueden poner la máscara de soldadura cara al sol y verificar que el filtro se oscurece. Antes de probar aumentar primero el control de sensibilidad 15 entre medio y alto.

3. Presione el botón 20 y el filtro debe oscurecerse inmediatamente, si no es así no use el equipo y avise al Servicio Técnico.

¡Siempre pruebe antes de usar!

Los sensores del filtro de oscurecimiento automático deben mantenerse limpios y despejados.

7. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

El que suscribe:

STAYER IBÉRICA, S.A.

Con dirección:

C/ Sierra de Cazorla, 7
Área empresarial Andalucía Sector 1
28320 Pinto (Madrid) SPAIN
Tel: +34 91 691 86 30 / Fax: +34 91 691 86 31

CERTIFICA

Que el equipo de Protección Individual:

Tipo: Máscara de Soldadura con filtro automático.

Model: AS-XL

Esta conforme con lo dispuesto en la directiva 89/686/CEE (Edicion 1982-12) anexo II y en la normativa siguiente:

UNE EN 166:2002 para el protector ocular.
UNE EN 175:1997-08 para el casco.
UNE EN 379:2004+A1:2010 para el filtro automático.

03 de marzo de 2015

Fdo: **Ramiro de la Fuente Muela**
Manager Director

CE RoHS

INDICE

1. Disegno dettagliato 8
2. Limitazioni di uso 8
3. Specificazioni..... 9
4. Istruzioni di uso 9
4.1. Regolazione della maschera nel capo dell'utente 9
4.2. Regolazione del grado di protezione 9
4.3. Regolazione della sensibilità 9
4.4. Regolazione del tempo di attesa 10
4.5. Impostazione macinazione ..... .10
4.6. Verifica dello stato del filtro..... 10
5. Manutenzione..... 10
5.1. Pulizia e immagazzinamento..... 10
5.2. Cambio delle lenti protettrici 10
5.3. Cambio del protettore esterno 10
5.4. Cambio del protettore interno 11
5.5. Cambio dell'arnese..... 11
5.6. Cambio del filtro..... 11
5.7. Cambiamento delle pile 11
5.8. Garanzia 11
6. IInspezione 11
7. Dichiarazione di conformità 12

1. DISEGNO DETTAGLIATO Fig. 1

1. Sostegno del filtro.
2. Lente protettrice interna.
3. Filtro fisso/automatico.
4. Comando di regolazione del grado di protezione.
5. Indicatore della batteria.
6. Lente protettrice esterna.
7. Banda tessile di sudore.
8. Banda di regolazione dell'altezza dell'arnese.
9. Piastra di regolazione dell'angolo in posizione di lavoro.
10. Comando di regolazione della banda perimetrale dell'arnese.
11. Pernio di ritenzione per la piastra di regolazione nº 9.
12. Viti di fissaggio dell' arnese al casco.
13. Comando della vite di fissaggio dell'arnese al casco.
14. Casco.
15. Regolazione della sensibilità al buio
16. Regolazione di attesa a chiaro
17. Clip destro.
18. Clip sinistro.
19. Selettore gamme ombra e retifica.
20. Tasto reset (autodiagnostico-ADF di sicurezza).
21. Vani di fissaggio del filtro.
22. Barra di fissaggio del filtro.
23. Flessi di ritegno del filtro.
24. Sede pila sostituibile.

Conservi sempre questo manuale e lo mantenga sempre accessibile per l'utente.

Legga e capisca completamente il manuale prima di utilizzare l'attrezzatura.

Non utilizzare nessuna attrezzatura di saldatura senza l'informazione adeguata.

Non utilizzare l'attrezzatura se non è idoneo per la sua utilizzazione. Prima di ogni uso, verifichi l'attrezzatura a secondo si spiega nel manuale, per assicurarsi che l'attrezzatura si trova in delle condizioni perfette.

Non realizzi nessuna modifica nell'attrezzatura che non sia inclusa in questo manuale. Non utilizzi ricambi altri che gli originali indicati in questo manuale.

2. LIMITAZIONI DI USO

Non lavori innanzi a rischio di impatto severo.
Questa attrezzatura è disegnata per la protezione in delle condizioni normali di saldatura.

Non lavor i fuor i dai margini del l 'uso dell'attrezzatura. L'attrezzatura non protegge contro i liquidi corrosivi ne in atmosfere esplosive.

Non lavori fuori dai margini di uso dell'attrezzatura. Utilizzare questa attrezzatura sotto i -5 ºC o su i 55 ºC. Influisce nelle prestazioni del filtro e può causare danni permanenti nell'occhio o perdita di visione.

Questa attrezzatura non deve essere utilizzata per la saldatura sopra il capo o per la saldatura laser.

Non lavori fuori dai margini di uso dell'attrezzatura. La utilizzazione di questa attrezzatura in qualsiasi tipo di lavoro che richieda un grado di protezione in uno stato più scuro superiore a 13 può causare un danno permanente all'occhio o la perdita della visione. Per ciò, questa attrezzatura non è valido per il taglio con laser, saldatura laser e qualsiasi lavoro che richieda un grado superiore a 13.

Non utilizzi l'attrezzatura in saldatura intensiva sul capo. Può comportare dei danni gravi per abrasione se esiste rischio di precipitazione del metallo fuso.

Non utilizzi dissolventi nel filtro e casco di saldatura.

INTROZIONE
Le attrezzature "maschere di saldatura AS-XL" includono un filtro con due fotosensori impiantati a livello dell'occhio. Questo si può scurire automaticamente secondo l'intensità luminosa che incide su di esso.

Il filtro dell'attrezzatura è trasparente prima della saldatura, in modo che gli utenti possono osservare chiaramente la superficie di lavoro. Quando si inizia l'arco della saldatura, il filtro si scurisce immediatamente.

Quando finalizza l'arco, il filtro tornerà al suo stato trasparente.

Il tempo che si tarda in passare il filtro da chiaro a scuro è inferiore a 0,00004 secondi.

La protezione del filtro dell'attrezzatura è regolabile in modo che l'utente può scegliere un livello di protezione nell'intervallo di grado 9/13 (EN379).

llo filtro fornisce all'utente protezione permanente e completa innanzi alle radiazioni infrarosse ed ultraviolette (IR/ UV) includendo lo stato trasparente.

Il filtro ha una posizione speciale per lavorare con molatrici. In questa posizione il filtro non si scurisce dalle scintille prodotte quando si lavora con molatrici.

Il livello di protezione innanzi alle radiazioni IR/UV è permanentemente fissato a grado 13.

Il filtro include come protezione superficiale sostituibile due protettori trasparenti di polimero di elevato peso molecolare.

I protettori sono resistenti all'appiccicatura di particelle, termostabili e resistenti all'usura.

3. SPECIFICAZIONI

AS-XL

Dimension filtrarli .....114X133 mm
L'area di visualizzazione..... 100 x 60 mm
Grado di protezione, lo stato poco chiaro 4
Grado di protezione, scuro stato 5-9/ 9-13
Protezione contro al infrarosso e ultravioletto 16
Filtro Intervallo chiaro scuro ..... 1/30000 secondo
Il filtro Intervallo buio alla luce ..... 0.2/0.8 secondo
Sensibilità. manuale. ..... manuale
Numero di sensori 4
Indicatore di batteria ..... SI
Celle Fuente ENERGIA SOLARE..... Celle solari
Temperatura di servizio .....-5 -55 ºC
Peso .....440 grammi
Tiempo sicuro da usare .....2 anni

4. INSTRUZIONI D' USO

4.1. Regolazione della maschera nel capo dell'utente.

Dato la differenza nelle dimensioni del capo, le regolazioni della posizione possono variare secondo ogni utente. Per regolare correttamente l'attrezzatura all'utente segua questa sequenza:

1. Regolazione dell'altezza del capo: Agire sulla banda superiore dell'arnese 8, regolando la lunghezza della banda fino ad appoggiarla sulla parte superiore del capo in modo che gli occhi rimangano all'altezza del filtro con la maschera perpendicolare nell'orizzontale e l'arnese parallelo nell'orizzontale.
2. Regolazione del perimetro del capo: Agire sulla chiavetta di regolazione 10 spingendo e girando fino che l'arnese risulti confortevole , senza spostamento e senza un' oppressione eccessiva.
3. regolazione dell'angolo di visione: affloscíare le viti nº 13, alzare e spostare la staffa di regolazione dell'angolo nº 9 in modo che la parte inferiore della maschera rimanga in posizione di lavoro (parte superiore dell'arnese appoggiata nella staffa nº 9) da 10º a 15º

4.2. Regolazione del grado di protezione

L'apparecchiatura è provvisto da un selettore dei ranghi con tre posizioni:
1. Rango di ombra DIN 5-9
2. RANGO DI OMBRA DIN 9-13.
3. Molatura senza ombra.

Selezioni secondo il tipo di saldatura.Generalmente lavori nel rango 9-13 salvo nei lavori a bassa intensità luminosa tali come TIG di bassa intensità o saldatura per fiamma dolce.
Modo molatura: in questo modo il filtro non si oscura evitando di perdere la visione quando si usa come protettore innanzi a proiezioni di molatura con scintille.

Nel modello AS-XL: Regoli il comando nº 4 secondo la seguente tabella basata nell' UNE EN 379:2009-07.

Queste tabelle sono valide per delle condizioni di lavoro medie, nelle quali la distanza dell'occhio del l 'os ser vatore al metal lo fuso è di aprossimatamente 50 cm e l'illuminazione media è di aprossimatamente 100 lx.

l'utilizzazione di un grado più alto non provvede necessariamente di una maggior protezione e obbliga al saldatore ad approssimarsi alla fonte radiante e a inalare fumi nocivi.

È possibile utilizzare dei filtri con un grado di protezione una unità maggiore quando si lavora all'aria libera con una forte illuminazione naturale.

4.3. Regolazione della sensibilità

Questa regolazione, denominata "SENSIBILITÀ" (nº15) calibra l'intensità della luce minima necessaria per l'oscuramento del filtro. La regolazione è in forma continua e si realizza secondo l'intorno di uso in tre posizioni standard(min., media e massima).

1. Minima. (LO) si usa quando si utilizza presso altri saldatori con archi attivi. Lo scopo è evitare uno oscuramento non desiderato il filtro quando altri saldatori abbiano stabilito (o stabiliscano) il loro arco di saldatura.
   Come complemento a questo caso di uso è la situazione di alto amperaggio della saldatura.
2. Media. In principio è la posizione raccomandata per amperaggi medi e7o condizioni di luce solare.
3. Mass. (HI) per uso in saldatura coperta e solo senza interferenza con archi di un altro saldatore. Complementare è la situazione della saldatura a basso amperaggio senza nessuna presenza di luce solare. Guardando con la maschera fissamente alla luce solare, si può sparare il sensore di oscuramento, quando il filtro sia alla massima sensibilità.

Si raccomanda di iniziare la regolazione a medio, posizione di regolazione fino a che sia ottenuta la regolazione adeguata.

Uso raccomandato dei diversi gradi di protezione per saldatura ad arco EN 169


Processo
Intensità di corrente (A)
30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Elettrodi ricoperti 9 10 11 12 13
MAG 9 10 11 12 13
TIG 9 10 11 12 13
MIG con metalli pesanti 9 10 11 12 13
MIG con aleazioni leggere 10 11 12 13
Finitura ad arco – ar 10 11 12 13
Taglio per getto di plasma 9 10 11 12 13
Saldatura ad arco di micro plasma 9 10 11 12
30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
NOTA – Il termine “materiali pesanti”è applicabile agli acciai, aleazioni di acciaio, rame e le sue aleazioni, etc.

4.4. Regolazione del tempo di attesa

Questa regolazione si denomina “DELAY” (n º 16) controlla il tempo trascorso tra la fine dell’arco di saldatura e il ritorno allo stato chiaro del filtro dopo alla saldatura. Di seguito si descrivono le posizioni di regolazione di attesa a chiaro, Min e Mass. Rango 0.2-1 secondo.

1. Mass. (1 secondo) In condizioni di saldatura con uso in alto amperaggio nelle quali il bagno della saldatura molto intenso tarda più tempo a raffreddarsi.
2. Minima.(0.2 secondo) Si usa in condizioni di saldatura che richiedano un controllo immediato dopo a finalizzare la saldatura.

Si raccomanda di regolare per difetto nella posizione media e gradualmente regolarlo fino a ottenere il tempo di attesa adeguata.

4.5. Impostazione macinazione

È possibile regolare la maschera (AS-XL) a seconda del lavoro, sia la saldatura o rettifica.
1. Rettifica Per attivare la maschera AS-XL
È sufficiente posizionare il controllo in posizione 19 GRIND.

4.6. Verifica dello stato del filtro

Prema il tasto 20 “reset” e la maschera si oscurerà immediatamente se si trova in un buono stato. Se non si oscura non utilizzi l’apparecchiatura e la porti al Servizio Tecnico

5. MANUTENZIONE

5.1. Pulizia e immagazzinamento

Pulisca l’attrezzatura con un panno morbido, sapone medio e acqua tiepida Non utilizzi dissolventi. Pulisca il filtro automatico con un panno dal cui non si stacchino fili.

Non progetti degli spari sull’attrezzatura ne la sommerga.

Immagazzini l’attrezzatura in un ambiente a temperatura media, pulito, secco e senza polvere.

Il filtro protettore **6** si può sporcare con il fumo della saldatura, si raccomanda di smontarlo e pulirlo con regolarità.

5.2. Cambio delle lenti protettrici

Il filtro automatico 3 è provvisto da due protettori superficiali per preservare il resto del filtro da proiezioni e spruzzi che possano accadere durante il processo della saldatura.

Utilizzi unicamente filtri originali forniti dal suo distributore.

5.3. Cambio del protettore esterno

Ritiri il filtro protettore:

1. Prema i clip **17-18** di entrambi i lati del protettore trasparente **6**.

2. Tiri dal protettore 6, mentre mantiene premuti i clip **17-18** per liberare il protettore trasparente.

5.4. Cambio del protettore interno

1. Ritirare il protettore interno **2** spingendo con il dito indice del vano all'effetto situato nella parte superiore del filtro.

2. Collocare il protettore interno **2** piegandolo leggermente in modo che entri nei quattro rialzamenti praticati all'effetto negli spigoli.

3. Ritirare la pellicola di protezione superficiale.

5.5. Cambio dell'arnese

Se l'arnese **8** è rotto o non si regola correttamente si deve procedere al suo cambio.

Utilizzi unicamente arnesi originali forniti dal suo distributore ufficiale.

Estrarre l'arnese afflosciando i comandi della maniglia **13** e separandoli dalle viti **12**.

Collocare il nuovo arnese mediante le viti nº **12** e i dadi nº **13**, rispettando l'inserzione della staffa di regolazione angolare nº **9**.

5.6. Cambio del filtro

Utilizzi unicamente i filtri originali provvisti dal suo distributore ufficiale.

1. Prema la parte centrale della barra di fissaggio del filtro 22 e tiri verso l'estremo sinistro per sollevare la barra 22.

2. Prema verso l'interno i due estremi di ritegno per liberare la struttura di sostegno e il filtro

3. Cambi il filtro e metta la struttura in modo che agganci i due ganci 21. Si assicuri che gli estremi trattengono il filtro prima di chiudere la barra 22.

5.7. Cambiamento delle pile

Il filtro si ciba di cellule Solari partendo dalla costituzione dell'arco elettrico. Come misura di appoggio il filtro è provvisto di due pile che assicurano l'affidabilità completa del sistema.
Quando le batterie siano consumate l'indicatore 5 si illumina e si devono cambiare le batterie.

PROCEDIMENTO

Estragga il filtro (sezione 7.6) e prema verso l'esterno con la punta di un cacciavite per estrarre le pile tipo CR2450 e le sostituisca per delle nuove.

Avvertenza: non sostituisca mai una sola pila. Sostituisca sempre le due pile.

5.8. Garanzia

Carta di garanzia

Tra i documenti che formano parte della presente attrezzatura troverà la carta della garanzia.
Dovrà riempire completamente la carta della garanzia applicando alla medesima la copia del ticket d'acquisto o la fattura e consegnarla al suo rivenditore a cambio della corrispondente ricevuta di ritorno.

¡Nota!: Se mancasse questa tessera, la chieda immediatamente al suo rivenditore.

Condizioni della garanzia
Come attrezzatura professionale si stabilisce il periodo di garanzia di un anno dalla data di acquisto.

La garanzia cessa immediatamente se il dipartimento di Attenzione al Cliente degli uffici Centrali non dispone della carta di garanzia nel periodo di un mese dalla data di acquisto.

La garanzia cessa ugualmente quando l'attrezzatura sia stata utilizzata in modo inadeguato o utilizzando degli accessori non adeguati per gli usi provvisti dal fabbricante.

La garanzia si limita unicamente ai difetti di fabbricazione o di meccanizzato e cessa quando i pezzi siano stati smontati, manipolati o riparati fuori dalla fabbrica.

STAYER s'impegna unicamente a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto, o parti del medesimo, che risultino difettosi, dopo ad un esame, a esclusivo giudizio dei suoi Tecnici.

Tutte le spese di trasporto e di smontaggio si considereranno a carico del compratore.
Per facilitare il lavoro dei tecnici, si prega di aggiungere una descrizione dei difetti che il cliente abbia notato nell'attrezzatura durante la sua utilizzazione.

6. INSPEZIONE

Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'equipaggiamento obbligatorio. Non utilizzare se una qualsiasi delle seguenti situazioni circostanze. Qualsiasi must componente non valido essere immediatamente sostituiti.

Il cablaggio tenendo la testa è pulito, in posizione verticale e consentire una calzata perfetta per la testa.

Lo scafo è pulito, completo e non presenta alcuna crepa.

Scudi e filtri devono essere completi, non crepe o proiezioni embedded, comprese le lenti protettiva.

Il filtro deve coprire completamente i gap, così lasciar passare alcuna luce.

III foto sensori devono essere visibili in qualsiasi circostanza e non devono essere ricoperti da nessun tipo di sporcizia.
Il filtro non deve aver superato il tempo di uso sicuro.
Verificare che non avete speso più di due anni dopo codice di rintracciabilità visualizzato sul lato destra della parte interna del filtro. I due primi digiti indicano l'anno di fabbricazione. I due digiti che seguono indicano il nº della settimana di fabbricazione.

Procedimento di verifica della maschera:

Procedimento di verifica della maschera:

1. Utilizzi uno scanner per sigarette per verificare il filtro automatico. Questo deve scurirsi immediatamente in qualsiasi posizione di controllo di sensibilità 15 solo con le scintille.

2. Possono anche ubicare la maschera di saldatura guardando verso il sole e verificare che il filtro si scurisce. Prima di provare ad aumentare prima il controllo di sensibilità 15 tra medio e alto.

3. Prema il tasto 20 e il filtro si dovrà scurire immediatamente. Se non fosse così, non utilizzi l'apparecchiatura e avvisi il Servizio Tecnico.

Lo verifichi sempre prima di usarlo!

I sensori del filtro di oscuramento automatico devono mantenersi puliti e

7. DECHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il sottoscritto:
STAYER IBÉRICAS.A.

Con indirizzo:
Sierra de Cazorla 7
Área empresarial Andalucía Sector 1
28320 Pinto (Madrid)
Tel: +34 91 691 86 30 / Fax: +34 91 691 86 31

CERTIFICA

Che l'attrezzatura di Protezione individuale:

Tipo:
Maschera di saldatura con filtro automatico

Modello:

AS-XL

Si trova in conformità con quanto disposto nella direttiva 89/686/CEE annesso II, così come quanto disposto nella normativa che segue:

UNE EN 166:2002 per il protettore oculare.
UNE EN 175:1997-08 per il casco.
UNE EN 379:2004+A1:2010 per il filtro automatico.

Corpo notificato CE:
Nome e indirizzo dell'organismo: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitaetsbewertung mbH Alboinstrasse 56 - 12103 Berlin.
Numero del corpo notificato : 0196.

CE RoHS

3 Mar 2015

Fdo: **Ramiro de la Fuente Muela**
Manager Director

INDEX

1. Part List 13
2. Use limitations 13
3. Specifications 14
4. User instructions 14
4.1. Adjusting the mask to user 14
4.2. Adjusting protection angle 14
4.3. Adjusting sensibility 14
4.4. Adjusting wait time 14
4.5. Setting grinding 15
4.6. Checking the status of the filter 15
5. Maintenance 15
5.1. Cleaning and storage 15
5.2. Replacing protective lenses 15
5.3. Replacing exterior protection 15
5.4. Replacing interior protection 15
5.5. Replacing harness 15
5.6. Replacing filters 16
5.7. Replacing Batteries 16
5.8. Guarantee 16
6. Inspection 16
7. Declaration of conformity 17

1. PART LIST Fig.1

1. Frame for filter support.
2. Back cover lens.
3. Automatic darkening filter.
4. Shade and grind adjustment knob.
5. Battery indicator.
6. Front cover lens.
7. Comfort textile band.
8. Harness height adjustment band.
9. Work angle adjustment set.
10. Harness head size adjustment knob.
11. Retention bolt for work angle adjustment deck nº9.
12. Harness to helmet retention screw.
13. Harness to helmet screw retention bolt.
14. Helmet sell.
15. Sensitivity adjustment to dark.
16. Knob for setting delay time for clear.
17. Clip right.
18. Clip left.
19. Shade selector ranges and grinding.
20. Reset button (self-diagnosis - safety ADF).
21. Filter fastening gaps.
22. Filter fastening bar.
23. Filter locking straps.
24. Replaceable battery housing.

Protect this manual and have it available to the user.

Read and understand completely this manual before using this product.

Do not use any solder equipment without prior training.

Do not use equipment if you are not prepared for its use. Before each use, inspect the equipment as explained in this manual to insure that equipment is in perfect state.

Do not make any modifications to equipment other than mentioned in this manual. Do not use replacement part other than mentioned in this manual.

2. USE LIMITATIONS

Do not work under possible sever impact conditions. This equipment is designed to protect under normal welding conditions.

Do not work out of the margins of this equipments design. This equipment does not protect against corrosive liquids or in an explosive atmosphere.

Do not work out of the margins of this equipments design. Using this equipment with temperatures lower than -5ºC or higher than 55ºC effects filter design and could cause permanent damage to the eyes and even loss of vision.

This equipment must be used for overhead welding and laser cutting and welding.

This equipment is not designed to work in wet conditions or in water. Do not submerge in liquid.

Do not work out of the margins of this equipments design. The use of this equipment in any other type of activity that requires a level of protection higher than 13 could cause permanent damage to the eyes and even a loss of vision. This equipment is not designed to be used with laser cutting or any other work that requires a grade greater than 13.

Do not use this equipment in extensive overhead soldering. Dangerous burns could be received if there is a possibility of droppings from molten metal. Do not use dissolvent on the filter or helmet.

INTRODUCTION
The product “welding mask AS-XL” includes 2 photo sensors implanted at eye level in the automatic darkening filter. This filter darkens or lightens automatically depending on the level of light induced.

The filter is transparent before soldering that the way that the user can observe clearly the surface of the work area. When the solder arc energizes, the filter will darken immediately. When the arc is finished, the filter will become transparent once again.

The time that is takes for the filter to go from transparent to dark is extremely fast: 0.00004 seconds.

Filter protection is adjustable in a way that the user can select the level of protection between degrees 9 to 13 (EN 379).

The filter gives the user complete and permanent protection from inferred and ultraviolet radiation even in transparent mode.

The filter has a special position for grinding. In this position the filter doesn´t dark with the sparks of an angle grinder.

The level of protection against radiations IR/UV is permanently set at 13 degrees.

The filter includes 2 superficial removable transparent high weight molecular polymer protectors which are resistant to particle sticking, and excessive use.

The unit is power via integrated solar cells in a way that the user does not have to change batteries or turn on nor off the unit.

3. SPECIFICATIONS

AS-XL

Filter dimensions ..... 114x133 mm
Vision area..... 100 x 60 mm
Degree of protection, clear state 4
Degree of protection, dark state 5-9/ 9-13
Protection against inferred and ultraviolet 16
Interval between clear to dark ..... 1/30000 second
Internal between dark to clear ..... 0.2/0.8 second
Sensibility..... manual
Number of sensors 4
Low battery indicator .....YES
Power supply..... Solar cells
Operating Temperature.....-5 -55 ºC
Weight .....440 grams
Guarantee..... 2 years

4. USER INSTUCTIONS

4.1. Adjusting the mask to the user.

Adjustments may vary do to different sizes of users head. To correctly adjust the equipment to individual users, follow the proceeding instructions.

1. Adjust the height of the head: Adjust the upper band of the harness (8), adjust the length of the band so that it sits on the head in a way that the eyes are at the height of the filter with the mask perpendicular to the horizon and the harness is parallel to the horizon.

2. Adjustment of the perimeter to the head: Adjust the adjustment knob (10) by pushing and turning until the harness sits comfortably without too much slack or too much pressure.

3. Adjust the angle of vision: Loosen screws (13), Lift and turn the work angle adjustment deck (9) in a way that the upper part of the mask is in its working position (stopper of the harness resting in the stopper of the deck (9)) an angle of 10º to 15º towards the face of the user.

4.2. Adjusting protection angle

The equipment has a three-position range selector:
1. Shadow range DIN 5-9.
2. Shadow range DIN 9-13.
3. Shadowless grinding.

Work generally within range 9-13 except for low light intensity work such as low intensity TIG or soft flame welding.

Grinding mode: the filter does not darken in this mode, avoiding loss of vision when used as protection against grinding spattering with sparks.

Adjust knob (4) using the following table based in UNE EN 379:2009-07.
These tables are valid for mid class work conditions where the distance between the operators eyes and the base of the molten metal is approximately 50 cm and the middle brightness is around 100 lx.

The use of a degree of protection higher does not necessarily proportion more protection and obligates the user to close in on the radiant source and breath harmful fumes.

It's possible to use filters with one more degree of protection when working in open air where there is a strong natural illumination.

4.3. Adjusting sensibility

This regulation, labeled "SENSIVITY" (nº 15) calibrates the minimum light intensity needed for darkening the filter. Adjustment is continuous form minimum to maximum but three standard position (min, medium and max) are explained.

1. Min. (LO) Used when is used close to another welders arcs. The purpose is to avoid not desired darkening of the filter when other welders have established their welding arc. Complementary to this use case is the situation of high amperage welding.

2. Medium. This is the standard and initially recommended position for medium amperages and / or sunlight conditions.

3. Max. (HI) For use in covered and alone welding with no interference with another welder's arcs.
   Complementary is the situation of low amperage welding in no sunlight presence. Staring to sunlight can fire darkening when filter is at maximum sensibility.

It is recommended to start adjustment at mid position adjusting until the adequate adjustment is obtained.

4.4 Adjusting wait time

This regulation is named "DELAY" (nº 16) and sets the time elapsed between the end of welding arc and the return to clear state of the welding filter. Two limit use cases are described, Min and Max positions. Rank 0.2-1 second.

1. Max. (1 second) For using at high amperage welding with very bright welding pool. In this case is desirable a slight cool of pool before enable eye to see.

Recommended use of different degrees of protection to EN 169 arc welding


Process
Current intensity (A)
30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Coated electrodes
9 10 11 12 13
MAG
9 10 11 12 13
TIG
9 10 11 12 13
MIG with heavy Metals
9 10 11 12 13
MIG with light Alloys
10 11 12 13
Finish-to-air arc
10 11 12 13
Plasma Jet cutting
9 10 11 12 13
Micro plasma Arc welding
9 10 11 12
30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
NOTE – The tern “heavy materials” applies to steel, alloy steel, copper and its alloys, etc..

2. Min. (0.2 second) In low amperage, quick cooled, situations were immediate control is desired.
   Initial position recommended is central one.

It is recommended to start adjustment at mid position adjusting until the adequate adjustment is obtained.

4.5. Setting grinding

You can adjust your mask (AS-XL) as work either welding or grinding.

1. To enable the mask grinding AS-XL just put the controller in position 13 GRIND.

4.6. Checking the status of the filter

The filter has a self-diagnostic systems. Press button 20 “reset” and the mask should darken immediately if it is in a good state. Do not use the machine and take it to Technical Support if it does not darken.

5. MAINTENANCE

5.1. Cleaning and Storage

Clean the equipment using a soft cloth, a medium soap and lukewarm water. Do not use solvents.
Clean the automatic filter with a cloth that does no loose fibers. Do not project sprays in equipment nor submerge.
Store equipment in a place that has a medium temperature and is clean and dry without any dust.
Since the inner part of the outer filter can be get dirt with the welding smoke is recommended to be dismantled and cleaned regularly.

5.2. Replacing the protective lenses

The automatic filter 3 has two protective lens to protect the other lens from smoke flying particles and arc spatter during the welding process.

Use only original filters supplied by distributor.

5.3. Replacing the exterior protection

To remove the protective filter:

1. Press downwards the flaps of the buttons **17-18**, on both sides of the transparent screen.
2. Pull the screen out while pressing the flaps that release protector **6.**

5.4. Replacing the interior protection

1. Remove the interior protector **2** with index finger in the groove supplied at upper side of filter.
2. Place the interior protector **2** by slightly bending in a way so that it can be inserted into the four highlighted corners.
3. Remove the protective film from the surface.

5.5. Replacing the harness

If the harness **8** is broken or does not adjust correctly, proceed with its replacement.

Only use original harness that is supplied by an official distributor.

Extract the harness by loosening knobs and nuts **(13)** and separate the screws **(12)**.
Replace with new harness using the screws **(12)** and nuts **(13)** respecting the insertion of the angular adjustment dock **(9).**

5.6. Replacing the filter

Only use original filter that is supplied by an official distributor.

1. Press the central part of the fastening bar of filter 22 and pull the left end upwards to lift bar 22.

2. Press both fastening tabs inwards to free the fastening frame and the filter.

3. Change the filter and place the frame in such a way that it fits into hooks 21. Ensure the tabs hold the filter before closing bar 22.

5.7. Replacing Batteries

The filter is powered by solar cells from the electric arc formed. As a backup, the filter has two batteries which ensure a fully reliable system.

Indicator 5 lights up when the batteries run out for these to be replaced.

PROCEDURE
Extract the filter (section 7.6) and press outwards with the tip of a flat-blade screwdriver to extract the class CR2450 batteries and replace with them with new batteries.

Warning: never replace just one of the batteries. Always replace both batteries

5.8. Guarantee

Guarantee card

Included in the documentation that accompanies this equipment, you should find the warranty card.
You should fill out the card completely and return to vendor with a copy of purchasing receipt or invoice and you should receive a receipt.

Note: If you cannot find the warranty card within the documentation, you must ask for it through your supplier.

Conditions of warranty
As with professional equipment, there is established a warranty period of one year from the date of purchase.
The warranty will expire immediately if the Customer Attention department in the Central Office does not receive the warranty card within one month of the date of purchase.

The warranty will also expire if this equipment is used in an inappropriate manner or accessories are used that are not appropriate to the specifications of the manufacturer.

The warranty is limited only to manufacturing defects and expire if pieces have been removed or manipulated or repaired other than the manufacturer.

STAYER repair of defective parts or replacement is granted only after being analyzed by its technicians.

All costs of shipping and disassembly will be considered to part of the purchaser.

To make it easier for technicians, a list of defects that where found during use should be supplied.

6. INSPECTION

Before each use, mandatorily inspect the equipment. Do not use the equipment if it does not comply with any of the following circumstances. Any component not valid should be replaced immediately.

The harness to the head is clean, complete and adjusts perfectly to the head.

The helmet is clean, complete and does not present any type of crack.

The filters should be complete with no embedded projection chips or cracks, including the protection lenses.

The filter must cover completely is slot in a way the no type of light passes through.

The photo sensors must be visible under any circumstance and not covered by any particles.

The filter should not be used if it has exceeded its expiration date. Verify that 2 years have not passed from the traceability code. Check the first four characters (starting from the left) in the code marked on interior part of the automatic darkening filter. First two are the year and second ones are the week.

Make sure that the automatic filter doesn't fails and darkens immediately after the welding arc appears. If not, reject it from using and contact your dealer immediately. Don't test directly with a welding arc for security.

Recommended procedure is:

1. To use a cigarette lighter for testing automatic filter. Only with the sparks the filter must immediately darken in any position of the sensitivity control 15.

2. To face the welding mask against the direct sun light and verify that filter darkens. Increase first sensitivity control 15 between medium and high.

3. Press button 20 and the filter should darken immediately. If it does not, refrain from using the equipment and inform Technical Support.

Always test before use!

Sensors of the automatic darkening filter should be kept clean and unobscured.

7. DECLARATION OF CONFORMITY CE

The undersigned:

STAYER IBÉRICA, S.A.

Address:
Sierra de Cazorla 7
Área empresarial Andalucía Sector 1
28320 Pinto (Madrid) SPAIN
Tel: +34 91 691 86 30 / Fax: +34 91 691 86 31

CERTIFY THAT

Individual protection equipment:

Type: Welding Mask with automatic filter.

Model: AS-XL

Is in compliance with the provisions of annex II of Directive 89/686/ECC (Edition 1989-12) and standards:

UNE EN 166:2002 for protective oculars.
UNE EN 175:1997-08 for helmet sell.
UNE EN 379:2004+A1:2010 for automatic welding filter.

Notified body name and address:

DIN CERTCO Gesellschaft fuer onformitaetsbewertung mbH Alboinstrasse 56 - 12103 Berlin.
Notified body number 0196.

March 3, 2015

Signed: **Ramiro de la Fuente Muela**
Manager Director

CE RoHS

INDEX

1. Dépeçage..... 18
2. Limitations d'utilisation..... 18
3. Spécifications..... 18
4. Instructions d'utilisation 19
4.1.Ajustement pour usager 19
4.2.Ajustement du degré de protection..... 19
4.3.Ajustement de la sensibilité..... 19
4.4.Ajustement du temps d'attente..... 20
4.5.Ajustement du meulage.....20
4.6.Vérification de l'état du filtre 20
5. Maintenance 20
5.1.Nettoyage et stockage..... 20
5.2.Changement des lentilles protectrices..... 20
5.3.Changement du protecteur extérieur..... 20
5.4.Changement du protecteur intérieur..... 21
5.5.Changement du harnais 21
5.6.Changement du filtre 21
5.7.Changer les piles..... 21
5.8.Garantie..... 21
6. Inspection..... 21
7. Déclaration de conformité..... 22

1. DÉPEÇAGE Fig.1

1. Support du filtre.
2. Lentille protectrice intérieure.
3. Filtre fixe/automatique.
4. Commande de réglage du degré de protection.
5. Indicateur de batterie.
6. Lentille protectrice extérieure.
7. Bande textile de sueur.
8. Bande d'ajustement de hauteur de harnais.
9. Platine d'ajustement d'angle en position de travail.
10. Commande d'ajustement de la bande périmétrique du harnais.
11. Boulon de retenue pour la platine d'ajustement nº 9.
12. Vis de fixation du harnais au casque.
13. Commande de l'écrou de fixation du harnais au casque.
14. Casque.
15. Ajustement de sensibilité à obscur.
16. Ajustement d'attente à clair.
17. Clip droit.
18. Clip gauche.
20. Bouton Reset (autodiagnostic – ADF de sécurité).
21. Creux de fixation du filtre.
22. Barre de fixation du filtre.
23. Feuillards de retenue du filtre.
24. Logement pile remplaçable.

Conservez toujours ce manuel et maintenez-le accessible a l'usager.

Lisez complètement et comprenez totalement ce manuel avant d'utiliser l'équipement.

N'utilisez aucun équipement de soudure sans la formation adéquate.

N'utilisez pas l'équipement s'il n'est pas apte pour son utilisation. Avant chaque usage, inspectez l'équipement selon les explications de ce manuel, pour vous assurer que l'équipement est en parfait état.

Ne faites aucune modification dans l'équipement qui ne soit envisagée dans ce manuel. N'utilisez pas d'autres pièces de rechange que les originaux indiqués dans ce manuel.

2. LIMITATIONS D'UTILISATION

Ne travaillez pas face à un risque d'impact sévère. Cet équipement est conçu pour une protection dans des conditions normales de soudure.

Ne travaillez pas en dehors des marges d'utilisation de l'équipement. L'équipement no protègera pas face à des milieux avec des liquides corrosifs ni dans des atmosphères explosives.

Ne travaillez pas hors des marges d'utilisation de l'équipement. Utilisez cet équipement en dessous de -5ºC ou au-dessus de 55 °C affecté aux prestations du filtre et il peut occasionner des dommages permanents aux yeux et la perte de vision.

Cet équipement ne doit pas être utilisé pour la soudure sur la tête et la soudure laser.

Cet équipement n'est pas préparé pour travailler mouillé ou dans l'eau. Ne submergez pas l'équipement.

Ne travaillez pas hors des marges d'utilisation de l'équipement. L'utilisation de cet équipement dans n'importe quel type de travail exigeant un degré de protection dans l'état plus obscur supérieur à 13 peut entraîner un dommage permanent à l'œil et une perte de vision. Par conséquent, cet équipement n'est pas valable pour une coupe laser, une soudure laser et tout travail exigeant un degré supérieur à 13.

N'utilisez pas l'équipement dans une soudure intensive sur la tête. Danger: il peut entraîner de graves dommages par brûlure, s'il existe un risque de précipitation de métal fondu.

N'utilisez pas des dissolvants dans le filtre et le casque de soudure.

INTRODUCTION
Les équipements "masques de soudure AS-XL" incluent un filtre à deux photocapteurs implantés au niveau de l'œil, celui-ci peut s'obscurcir automatiquement selon l'intensité lumineuse qui y incide.

Le filtre de l'équipement est transparent avant le soudage, si bien que les usagers peuvent observer clairement la superficie de travail. Lorsque l'arc de soudure est initié, le filtre s'obscurcit aussitôt.

Lorsque l'arc prend fin, le filtre reviendra à son état transparent.

Le temps que l'on tarde à passer le filtre de clair à foncé est inférieur à 0,00004 secondes.
La protection du filtre de l'équipement est ajustable de sorte que l'usager peut sélectionner un niveau de protection dans l'intervalle de degré 9/13 (EN379).

Le filtre fournit à l'usager une protection permanente et complète face à la radiation infrarouge et ultraviolette (IR/UV) en incluant l'état transparent.

Le filtre a une position spéciale pour travailler avec des meuleuses. Dans cette position le filtre ne s'obscurcit pas par les étincelles produites en travaillant avec des meuleuses.

Le niveau de protection face aux radiations IR/UV est fixé en permanence au degré 13.

Le filtre inclut comme protection superficielle remplaçable deux protecteurs transparents de polymère de poids moléculaire élevé.

Les protecteurs sont résistants au collage de particules, thermostables et résistent à l'usure.

3. SPECIFICATIONS

AS-XL

Dimension du filtre	114x133 mm
Zone de vision	100x60 mm
Degré de protection, état clair	4
Degré de protection, état obscur	5-9/ 9-13
Protection face à l'infrarouge et l'ultraviolet	16
Intervalle de filtre clair à foncé	1/30000 sec.
Intervalle de filtre obscur à clair	0.2/0.8 sec.
Sensibilité……..,……..,……..	manuelle
Nombre de capteurs	4
Indicateur de batterie faible	OUI
Source d'alimentation	Cellules solaires
Température de service	-5 -55 ºC
Poids……..	440 grammes
Temps d'utilisation sûr	2 ans

4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

4.1. Ajustement pour usager.

En raison des différences dans les dimensions de tête les ajustements de la position peuvent varier selon chaque usager. Pour ajuster correctement l'équipement à l'usager veuillez suivre la séquence suivante:

1. Ajustement de la hauteur de la tête: Agir sur la bande supérieure du harnais 8, en ajustant la longueur de la bande jusqu'à l'appuyer dans la partie supérieure de la tête de sorte que les yeux soient à la hauteur du filtre avec le masque perpendiculaire à l'horizontale et le harnais parallèle à l'horizontale.
2. Ajustement du périmètre de la tête: Agir sur bouton d'ajustement 10 en poussant et en faisant tourner jusqu'à ce que le harnais soit commode, sans glissement et sans oppression excessive.
3. Ajustement de l'angle de vision: Desserrer les vis 13, lever et déplacer la platine d'ajustement d'angle 9 de sorte que la partie inférieure du masque reste en position de travail (butée du harnais en appui dans la butée de la platine 9) de 10º à 15º incliné vers la face de l'usager.

4.2. Ajustement du degré de protection

L'équipement dispose d'un sélecteur de rangs à trois positions :
1. Rang d'ombre DIN 5-9
2. Rang d'ombre DIN 9-13.
3. Meulage sans ombre.

En général travaillez dans le rang 9-13 sauf pour des travaux de faible intensité lumineuse tel que TIG de faible intensité ou soudage par flamme douce.
Mode meulage : dans ce mode le filtre ne s'obscurcit pas en évitant de perdre la vision lorsqu'on l'utilise comme protecteur face à des projections de meulage à étincelles.

Dans le modèle AS-XL: Ajustez la commande 4 selon le tableau suivant basé sur UNE EN 379:2009-07. Ces tableaux sont valables pour des conditions de travail moyennes, dans lesquels la distance de l'œil de l'observateur au bain de métal fondu est d'environ 50 cm et l'éclairage moyen est d'environ 100 lx.

L'utilisation d'un degré de protection plus élevé ne fournit pas forcément une plus grande protection et oblige le soudeur à se rapprocher de la source radiante et à inhaler des fumées nocives.

On peut utiliser des filtres à degré de protection d'une plus grande unité lorsque l'on travaille à l'air libre avec un éclairage naturel fort.

4.3. Ajustement de sensibilité

Ce réglage, dénommé "SENSIBILITÉ" (nº15) calibre l'intensité de lumière minimale nécessaire pour l'obscurcissement du filtre. L'ajustement est de manière continue et est réalisé selon entourage d'utilisation dans trois positions standard (min., moyen et maximum).

1. Minimum. (LO) est utilisé lorsqu'utilisé près d'autres soudeurs à arcs actifs. Le but est d'éviter un obscurcissement non désiré du filtre, lorsque d'autres soudeurs ont établi (ou établiraient) leur arc de soudure. Comme complément à ce cas d'utilisation il y a la situation de haut ampérage de soudure.

2. Moyen. En principe c'est la position recommandée pour des ampérages moyens et / ou des conditions de lumière solaire.

3. Max. (HI) pour utilisation dans soudure couverte et seulement sans interférence avec arcs d'un autre soudeur. Complémentaire est la situation de faible ampérage soudure sans aucune présence de lumière solaire. En regardant avec le masque fixement la lumière solaire, peut se déclencher le détecteur d'obscurcissement, lorsque le filtre est au maximum de sensibilité.

Utilisation recommandée des différents degrés de protection pour soudure à l'arc EN 169


Processus
Intensité de courant (A)
30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Électrodes recouverts 9 10 11 12 13
MAG 9 10 11 12 13
TIG 9 10 11 12 13
MIG avec métaux lourds 9 10 11 12 13
MIG avec alliages légers 10 11 12 13
Finition arc-air 10 11 12 13
Coupe par jet de plasma 9 10 11 12 13
Soudure à l'arc de microplasma 9 10 11 12
30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
REMARQUE : Le terme "matériel lourd" est appliqué aux aciers, aux alliages d'acier, au cuivre et à leurs alliages, etc

Il est recommandé de commencer l'ajustement au moyen, position d'ajustement jusqu'à obtenir l'ajustement adéquat.

4.4 Ajustement du temps d'attente

Cet ajustement est appelé "DELAY" (n º 16) et il contrôle le temps écoulé entre la fin de l'arc de soudure et le retour à l'état clair du filtre après la soudure. On décrit ci-après les positions d'ajustements d'attente à clair, Min. et Max. Rang 0.2-1 seconde.

1. Max. (1 senconde) Dans des conditions de soudure avec utilisation en haut ampérage où le bain de soudure très intense tarde à se refroidir plus de temps.

2. Minimum. (0.2 seconde) On l'utilise dans des conditions de soudure qui exigent un contrôle immédiat après la fin de la soudure

Il est recommandé de commencer en ajustant par défaut dans la position moyenne et ajuster progressivement jusqu'à obtenir le temps d'attente adéquat.

4.5. Ajustement du meulage

Vous pourrez ajuster votre masque (AS-XL) selon le travail, soit pour la soudure soit pour le meulage.

1. Pour habiliter le meulage dans le masque AS-XL. Il suffit de placer la commande 19 dans la position GRIND.

4.6. Vérification de l'état du filtre

Appuyez sur le bouton 20 « reset » et le masque s'obscurcira immédiatement s'il est en bon état. S'il ne s'obscurcissait pas n'utilisez pas la machine et emmenez-la au Service technique.

5. MAINTENANCE

5.1. Nettoyage et stockage

Nettoyez l'équipement avec un torchon doux, du savon moyen et de l'eau tiède. N'utilisez pas des dissolvants.
Nettoyez le filtre automatique avec un torchon ne lâchant pas de fils. Ne projetez pas des pulvérisateurs dans l'équipement et ne le submergez pas.
Stockez l'équipement dans un milieu à température moyenne, propre, sec et sans poussière.
Le filtre protecteur 6 peut se salir avec la fumée de la soudure, il est recommandé de le démonter et de le nettoyer régulièrement.

5.2. Changement des lentilles protectrices

Le filtre automatique 3 dispose de deux protecteurs superficiels pour préserver le reste du filtre de projections et d'éclaboussures qui peuvent se produire pendant le processus de soudage.

Utilisez seulement des filtres originaux fournis par votre distributeur.

5.3. Changement du protecteur extérieur

Retirez le filtre protecteur :

1. Appuyez sur les clips 17-18 des deux côtés du protecteur transparent 6.
2. Tirez le protecteur 6, tout en maintenant appuyés les clips 17-18 pour libérer le protecteur transparent.

5.4. Changement du protecteur intérieur

1.Faire sortie le protecteur intérieur 2 en tirant avec l'index le creux à l'effet situé dans la partie supérieure du filtre.

2.Placer le protecteur intérieur 2 en le pliant légèrement de sorte qu'il pénètre dans les quatre saillants effectués à cet effet dans les coins.

3. Retirer le film de protection superficiel.

5.5. Changement du harnais

Si le harnais 8 est cassé ou ne s'ajuste pas correctement procédez à son changement.

Utilisez seulement des harnais originaux fournis par votre distributeur officiel.

Faire sortir le harnais en desserrant les commandes du bouton 13 et en les séparant des vis 12. Placer le nouveau harnais à l'aide des vis 12 et les écrous 13, en respectant l'insertion de la platine d'ajustement angulaire 9.

5.6. Changement du filtre

Utilisez seulement des filtres originaux fournis par votre distributeur officiel.

1. Appuyez sur la partie centrale de la barre de fixation de filtre 22 et tirez vers le haut de l'extrémité gauche pour lever la barre 22.

2. Appuyez vers l'intérieur des deux languettes de retenue pour libérer le cadre d'assujettissement et le filtre.

3. Changez le filtre et mettez le cadre de manière à ce qu'il s'insère dans le crochet 21. Assurez-vous que les languettes retiennent le filtre avant de fermer la barre 22.

5.7. Changement de piles

Le filtre s'alimente de cellules solaires à partir de l'établissement de l'arc électrique. Comme mesure de soutien le filtre dispose de deux piles qui assurent la fiabilité complète du système.

Lorsque les batteries sont épuisées l'indicateur 5 s'éclaire et il faut changer les batteries.

PROCÉDÉ
Faites sortir le filtre (point 7.6) et appuyez vers l'extérieur avec la pointe d'un tournevis plat pour faire sortir les piles classe CR2450 et les changer contre des neuves

Avertissement : ne changez jamais une seule pile. Changez toujours les deux piles.

5.8. Garantie

Carte de Garantie

Parmi les documents qui font partie du présent équipement vous trouverez la carte de garantie. Il faudra remplir complètement la carte de garantie en appliquant à cette copie du ticket d'achat ou de la facture et la remettre à votre revendeur en échange de l'accusé de réception correspondant.

Remarque.- Si cette carte était manquante demandez-la aussitôt à votre revendeur.

Conditions de garantie

Comme équipement professionnel on établit la période de garantie à un an à partir de la date d'achat.

La garantie cesse aussitôt si le service d'Attention à la Clientèle des bureaux centraux ne dispose pas de la carte de garantie dans un délai d'un mois à partir de la date d'achat.

La garantie cesse également lorsque l'équipement aura été utilisé d'une manière incorrecte ou en employant des accessoires non adéquats pour les utilisations prévues par le fabriquant.

La garantie se limite seulement aux défauts de fabrication ou de mécanisation et cesse lorsque les pièces ont été démontées, manipulées ou réparées hors de l'usine.

STAYER s'engage seulement à réparer ou à remplacer gratuitement le produit, ou les parties de ce dernier, qui seraient défectueuses, après un examen, selon l'avis exclusif de ses Techniciens.

Tous les frais de transport et de démontage seront considérés à la charge de l'acheteur.

Pour faciliter le travail des techniciens, vous êtes priés de joindre une description des défauts que le client aura observé dans l'équipement pendant son emploi.

6. INSPECTION

Avant chaque utilisation inspectez obligatoirement l'équipement. N'utilisez pas l'équipement s'il se présente l'une quelconque des circonstances suivantes. Tout composant non valable devra être remplacé immédiatement.

Le harnais de fixation de la tête sera propre, intégral et permettra un ajustement parfait à la tête.

Le casque sera propre, intégral et ne présentera aucun type de fissure.

Les protecteurs et les filtres devront être intégraux, sans projections incrustées ni fissures, à l'inclusion des lentilles protectrices

Le filtre doit couvrir complètement son creux, de manière à ne laisser passer aucun type de lumière.

Les photocapteurs doivent être visibles dans n'importe quelle circonstance et ne doivent être couverts par aucun type de saleté.

Le filtre ne doit pas avoir dépassé son temps d'utilisation sure. Vérifiez si plus de deux ans ne se sont pas écoulés après le code de traçabilité indiqué dans la partie latérale droite de la partie inférieure du filtre. Les deux premiers chiffres indiquent l'année de fabrication. Les deux chiffres suivants indiquent le nº de la semaine de fabrication.

Assurez-vous que le filtre automatique NE fait PAS défaut et s'obscurcit aussitôt après qu'apparaît l'arc de soudure. Dans le cas contraire, N'utilisez PAS le masque et mettez-vous aussitôt en contact avec votre distributeur. N'essayez pas directement avec un arc de soudure pour votre sécurité.

Procédure de vérification du masque:

1. Utilisez un briquet pour essayer le filtre automatique. Seulement avec les étincelles du filtre il doit s'obscurcir immédiatement dans n'importe quelle position du contrôle de sensibilité 15.
2. Vous pouvez aussi mettre le masque de soudure face au soleil et vérifier si le filtre s'obscurcit. Avant d'essayer d'augmenter d'abord le contrôle de sensibilité 15 entre moyen et élevé.
3. Appuyez sur le bouton 20 et le filtre doit s'obscurcir immédiatement, s'il n'en est pas ainsi n'utilisez pas l'équipement et avisez le Service technique.

Essayez toujours avant l'usage!

Les détecteurs du filtre d'obscurcissement automatique doivent être maintenus propres et dégagés.

7. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le soussigné:

STAYER IBÉRICA, S.A.

Dont l'adresse est:

C/ Sierra de Cazorla, 7
Área empresarial Andalucía Sector 1
28320 Pinto (Madrid) ESPAGNE
Tél: +34 91 691 86 30 /
Télécopie: +34 91 691 86 31

CERTIFIE

Que l'équipement de Protection individuelle :

Type: Masque de Soudure avec filtre automatique.

Modèle: AS-XL

Est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE (Édition 1982-12) annexe II et dans les normes suivantes :

UNE EN 166:2002 pour le protecteur oculaire.
UNE EN 175:1997-08 pour le casque.
UNE EN 379:2004+A1:2010 pour le filtre automatique.

Corps notifié CE:
nom et adresse de l'organisme: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitaetsbewertung mbH
Alboinstrasse 56 - 12103 Berlin.
Numéro de corps notifié: 0196.

3 mars 2015

CE RoHS

Signé: Ramiro de la Fuente Muela
Manager Director

INDICE

1. Corte 23
2. Limitações de uso 23
3. Especificações..... 24
4. Instruções de uso..... 24
4.1. Ajuste da mascara na cabeça do utilizador 24
4.2. Ajuste do grau de protecção..... 24
4.3. Ajuste da sensibilidade 24
4.4. Ajuste do tempo de espera..... 25
4.5. Definir moagem ..... .25
4.6. Filtro de verificação de status..... 25
5. Manutenção..... 25
5.1. Limpeza e armazenamento..... 25
5.2. Mudança das lentes protectoras 25
5.3. Mudança do protector exterior 25
5.4. Mudança do protector interior..... 25
5.5. Mudança do arnês..... .26
5.6. Mudar o filtro..... 26
5.7. Substituição das pilhas..... 26
5.8. Garantia..... .26
6. Inspeccção..... 26
7. Declaração de conformidade 27

1. CORTE Fig.1

1. Suporte do filtro.
2. Lente protetora interior.
3. Filtro fixo/automático.
4. Comando de regulação do grau de proteção.
5. Indicador da bateria.
6. Lente protetora exterior.
7. Banda têxtil de suor.
8. Banda de ajustamento de altura de arnês.
9. Platina de ajustamento de ângulo em posição de trabalho.
10. Comando de ajustamento da banda perimetral do arnês.
11. Perno de retenção para a platina de ajustamento n° 9.
12. Parafusos de fixação do arnês ao capacete.
13. Comando da porca de fixação do arnês ao capacete.
14. Capacete.
15. Ajustamento de sensibilidade a obscuro.
16. Ajustamento de espera a claro.
17. Clip direito.
18. Clip esquerdo.
19. Gamas de seletor sombra e moagem.
20. Botão reset (autoteste - ADF de segurança).
21. Buracos de fixação do filtro.
22. Barra de fixação do filtro.
23. Anel de retenção do filtro.
24. Hospedagem de pilha substituível.

Conserve sempre este manual e mantenha-o acessível ao utilizador.

Leia por completo e perceba completamente o presente manual antes de utilizar o equipamento.

Não utilizar nenhum equipamento de soldadura sem a informação adequada.

Não utilizar o equipamento se não esta apto para sua utilização. Antes de cada utilização, verifique o equipamento segundo esta explicado no presente manual, para assegurar-se de que equipamento se encontra em perfeita condição.

Não realize nenhuma modificação no equipamento que não esteja incluída neste manual. Não utilize outras reposições mais que os originais indicados neste manual.

2. LIMITAÇÕES DE USO

Não trabalhe perante risco de impacto severo. Este equipamento esta desenhado para protecção em condições normais de soldadura.

Não trabalhe fora das margens de uso do equipamento. O equipamento não protege contra líquidos corrosivos nem atmosferas explosivas.

Não trabalhe fora das margens de uso do equipamento sob -5 ºC ou por acima de 55 ºC. Afecta as prestações do filtro e pode causar danos permanentes ao olho e perda de visão.

Este equipamento não deve ser utilizado para soldagem por cima da cabeça e soldagem laser.

Não trabalhe fora das margens de uso do equipamento. A utilização deste equipamento em quaisquer tipo de trabalho que requeira um grau de protecção no estado mais obscuro superior a 13 pode causar um dano permanente ao olho ou perda de visão. Porem, este equipamento não é valido para corte laser, soldadura laser e quaisquer trabalho que requeira um grau superior a 13.

Não utilize o equipamento em soldadura intensiva sobre a cabeça. Pode causar danos graves por queimadura se existe risco de precipitação de metal fundido.

Não utilize dissolventes no filtro e capacete de soldadura.

INTRODUÇÃO
Os equipamentos “máscaras de soldagem AS-XL” incluem um filtro com dois fotosensores implantados a nível do olho, este pode ser obscurecido automaticamente segundo a intensidade luminosa que incidem nele.

O filtro do equipamento é transparente antes de soldar, de maneira que os utilizadores podem observar claramente a superfície de trabalho. Quando o arco de soldagem se inicia, o filtro se obscurece imediatamente.

Quando finalize o arco, o filtro voltará ao seu estado transparente.

O tempo que demora em passar o filtro de claro a obscuro é inferior a 0,00004 segundos.
A proteção do filtro do equipamento é ajustável para que o utilizador possa selecionar um nível de proteção no intervalo de grau 9/13 (EN379).

O filtro proporciona ao utilizador proteção permanente e completa perante a radiação infravermelha e ultravioleta (IR/ UV) incluindo o estado transparente.

O filtro tem uma posição especial para trabalhar com amoladoras. Em esta posição o filtro não se obscurece pelas faíscas produzidas ao trabalhar com amoladoras.

O nível de proteção perante as radiações IR/UV está permanentemente afixado a grau 13.

O filtro inclui como proteção superficial substituível dois protetores transparentes de polímero de elevado peso molecular.

Os protetores são resistentes ao colado de partículas, termoestáveis e resistentes ao desgaste.

3. ESPECIFICAÇÕES

AS-XL
Filtro de coloração Dimension ..... 114x133 mm
Zona de visão .....100 x 60 mm
Grau de proteção, état claro.....4
Grau de proteção, état obscur..... 5-9/ 9-13
Cara Proteção à ultravioleta infravermelho l'e ele.....16
Intervalle dois filtro claro à foncé.....1/30000 seg
Intervalle obscur dois filtro à clara.....0.2/0.8 seg
Sensibilidade……..……..……manuelle
Número de sensores 4
Indicador de bateria fraca..... SIM
Fonte d'abastecimento.....Cellules solaires
Temperatura de serviço.....-5 -55 ºC
Peso……..440 grammes
Tempo d'utilização sur.....2 ans

4. INSTRUÇÕES DE USO

4.1. Ajuste da máscara na cabeça do utilizador.

Devido às diferencias nas dimensões de cabeça os ajustes da posição podem variar segundo cada utilizador. Para ajustar correctamente o equipamento ao utilizado siga esta sequência:

1. Ajuste da altura da cabeça: Actuar sobre da banda superior do arnês 8, a ajustar o comprimento da banda até que apoie na parte superior da cabeça de maneira que os olhos fiquem à altura do filtro com a máscara perpendicular à horizontal e o arnês paralelo à horizontal.
2. Ajuste do perímetro da cabeça: Actuar sobre a maçaneta de ajuste 10 a empurrar e girar até que o arnês permaneça de forma confortável, sem deslizamento e sem excessiva opressão.
3. Ajuste do ângulo de visão: Afrouxar os parafusos nº 13, levantar e deslocar o rolo de ajuste de ângulo nº 9 de maneira que a parte inferior da máscara fique em posição de trabalho (tope do arnês apoiado no tope do rolo nº 9) de 10º até 15º inclinada para a cara do utilizador.

4.2. Ajuste do grau de protecção

O equipamento dispõe dum seletor de classe com três posições:
1. Classe de sombra DIN 5-9.
2. Classe de sombra DIN 9-13.
3. Esmerilhado sem sombra.

Selecionar segundo tipo de soldagem. Geralmente trabalhe em classe 9-13 exceto trabalhos de baixa intensidade luminosa como TIG de baixa intensidade ou soldagem por chama suave.
Modo esmerilhado: neste modo o filtro não se obscurece a evitar perder a visão quando é utilizado como protetor contra projeções de esmerilhado com faíscas.

No modelo AS-XL Botão de ajuste 4 de acordo com o seguinte tabela com base no UNE EN 379:2009-07.
Essas tabelas são válidas para a condição de trabalho médias, onde a distância entre o olho do observador o banho de fusão é cerca de 50 cm e o iluminância média é de 100 lx.

O uso dum grau de protecção mais alto não proporciona necessariamente maior protecção e obriga ao soldador a aproximar-se à fonte radiante e a inalar fumaças nocivas.

É possível utilizar filtros com grau de protecção uma unidade maior quando se trabalhe ao ar livre com forte iluminação natural.

4.3. Ajuste da sensibilidade

Esta regulação, denominada "SENSIBILIDADE" (n° 15) calibra a intensidade de luz mínima necessária para obscurecer o filtro. O ajustamento é de forma continua e é feito segundo entorno de utilização em tres posições padrão (min, meio e máximo).

1. Mínima. (LO) utiliza-se quando estiver perto de outros soldadores com arcos ativos. O intuito é evitar um obscurecimento não desejado do filtro, quando outros soldadores tenham estabelecido (ou estabeleçam) o arco de soldagem deles.
Como complemento a este caso de uso é a situação de alto amperagem de soldagem.

2. Meio. Inicialmente principio é a posição recomendada para amperagens meios e / ou condições de luz solar.
3. Max. (HI) para uso em soldagem coberta e apenas sem interferência com arcos de outro soldador. Complementar é a situação de baixo amperagem soldagem sem presença de luz solar nenhuma. O olhar com a máscara fixamente para a luz solar, é possível que se dispare o sensor de obscurecimento, quando o filtro está ao máximo de sensibilidade.

É recomendável inicial iniciar o ajustamento no meio, posição de ajustamento até que o ajustamento adequado é obtido.

Uso recomendado dos diferentes graus de protecção para soldadura ao arco EN 169


Processo
Intensidade de corrente (A)
30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Eléctrodos recobertos
9 10 11 12 13
MAG
9 10 11 12 13
TIG
9 10 11 12 13
MIG com metais pesados
9 10 11 12 13
MIG com liga ligeiras
10 11 12 13
Acabado arco – ar
10 11 12 13
Corte por jact de plasma
9 10 11 12 13
Soldadura ao arco de micro plasma
9 10 11 12
30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
NOTA - O termo “materiais pesados” aplica-se aos aços, ligas de aço, cobre e suas ligas, etc.

4.4. Ajuste do tempo de espera

Este ajustamento, denomina-se “DELAY” (n ° 16) controla o tempo transcorrido entre o Anal do arco de soldagem e o retorno ao estado claro do filtro após a soldagem. A seguir são descritas as posições de ajustamentos de espera a claro, Min e Max. Range 0.2-1 seg.

1. Max. (1 seg.) Em condições de soldagem com uso em alto amperagem nas que o banho de soldagem muito intenso demora em esfriar mais tempo.
2. Mínima.(0.2 seg.) Usa-se em condições de soldagem que requeiram um controlo imediato após finalizar a soldagem.

Recomenda-se começar a ajustar por defeito na posição media e ir ajustando até conseguir o tempo de espera adequado.

4.5. Definir moagem

Você pode ajustar a sua máscara (AS-XL) de acordo com o trabalho, seja ou soldagem ou moagem.

1. Moagem Para ativar a máscara AS-XL Basta colocar o controle na posição 19 Grind.

4.6. filtro de verificação de status

O filtro tem um sistema de auto-diagnóstico. Prima o botão 20 “reset” e a mascada obscurecer-se-á imediatamente se está em boas condições. Se a máquina não se obscurece não a utilize e leve-a para o Serviço Técnico.

5. MANUTENÇÃO

5.1. Limpeza e armazenamento

Limpe o computador com um pano macio e sabão e meio de água tíbia. Não use solventes.
Limpe o filtro com um pano automático que não fios. Não projete seus sprays de computador ou mergulhar.
Armazenar o equipamento dentro de um ambiente a uma temperatura média, limpo, seco e livre de poeira.

O filtro protetor **6** pode ficar sujo com o fumo da soldagem, é recomendável desmonta-lo e limpa-lo regularmente.

5.2. Cambio das lentes protectoras

O filtro automático **3** dispõe de dois protectores superficiais para preservar o resto do filtro de projecções e splashes que posam acontecer durante o processo de soldagem.

Utilize unicamente filtros originais fornecidos pelo seu distribuidor.

5.3. Alteração do protetor exterior

Retire o filtro protetor:
1. Prima os clips **17-18** de ambos os lados do protetor transparente **6**.
2. Puxe o protetor **6**, enquanto matem premidos os clips 17-18 para liberar o protetor transparente

5.4. Mudança do protector interior

1. Retirar o protector interior 2 a puxar com o dedo índice do buraco ao efeito situado na parte superior do filtro.

2. Colocar o protector interior 2 a dobrar ligeiramente de maneira que entre nos quatro realces praticados ao efeito nos cantos.

3. Retirar o filme de protecção superficial.

5.5. Mudança do arnês

Se o arnês **8** está quebrado ou não ajusta correctamente proceda-se à sua mudança.

Utilize unicamente arneses originais fornecidos pelo seu distribuidor oficial.

Extrair o arnês a soltar os comandos do puxador **13** y separando-os dos parafusos **12**.
Colocar o novo arnês 8 mediante os parafusos nº **12** e as porcas nº **13,** a respeitar a inserção do rolo de ajuste angular nº **9.**

5.6. Mudar o filtro

Utilizar unicamente filtros originais fornecidos pelo seu distribuidor oficial.

1. Prima a secção central da barra de fixação de filtro 22 e puxe para acima da secção esquerda para levantar a barra 22.

2. Prima para dentro os dois fechos de retenção para libertar o marco de sujeição e o filtro.

3. Mude o filtro e ponha o marco por forma a ligar as duas conexões 21. Verifique que os fechos retêm o filtro antes de fechar a tampa 22.

5.7. Substituição das pilhas

O filtro alimenta-se de cédulas solares a partir do estabelecimento do arco elétrico. Como medida de apoio o filtro dispõe de duas pilhas que asseguram a fiabilidade completa do sistema.

Quando as baterias estão esgotadas o indicador 5 ilumina-se e é preciso mudar as baterias.

PROCEDIMENTO
Retire o filtro (secção 7.6) e prima para fora com a ponta duma chave de fendas para extrair as pilhas classe CR2450 e muda-las por umas novas.

Aviso: Nunca mude apenas uma pilha. Sempre mude as duas pilhas.

5.8. Garantia

Cartão de Garantia

Entre os documentos que formam parte do presente equipamento encontrará o cartão de garantia.

Deverá preencher completamente o cartão de garantia a aplicar a esta copia do ticket de compra ou factura e entregá-la ao seu revendedor a cambio do correspondente acuse de recibo.

¡Nota!: Se faltar este cartão solicite-o imediatamente ao seu revendedor.

Condições de garantia
Como equipamento profissional estabelece-se o período de garantia num ano desde a data de compra.

A garantia cessa de imediato se o departamento de Atenção ao Cliente dos escritórios Centrais não dispõe

do cartão de garantia no prazo de um mês a partir da data de compra.

A garantia cessa igualmente quando o equipamento tenha sido usado de maneira inadequada ou a empregar acessórios não adequados para os usos estabelecidos pelo fabricante.

A garantia limita-se unicamente aos defeitos de fabricação ou de mecanizado e cessa quando as peças têm sido desmontadas, manipuladas ou reparadas fora da fábrica.

STAYER compromete-se unicamente a reparar ou substituir gratuitamente o produto, ou as partes deste, que resultem delituosos, depois dum exame, a exclusivo juízo dos seus Técnicos.

Todas as despesas de transporte e de desmontagem considerar-se-ão se pagar pelo comprador.

Para facilitar o trabalho dos técnicos, roga-se anexar uma descrição dos defeitos que o cliente tenha notado no equipamento durante sua utilização.

6. INSPECÇÃO

Antes de cada uso, verifique o equipo.No necessariamente usar o computador se for dada alguma das seguintes circunstâncias. Qualquer componente deve inválido ser substituído imediatamente.

O chicote segurando a cabeça está limpa, vertical e permitir um ajuste perfeito para a sua cabeça.

O casco é limpo, completo e não apresenta qualquer crack.

Shields e filtros deve ser completa, projeções ou rachaduras não embarcados, incluindo lentes protectora.

O filtro deve cobrir completamente a fenda, de modo deixar passar qualquer luz.

Os fotosensores devem ser visíveis em quaisquer circunstâncias e não devem estar cobertos por tipo de sujidade nenhu.ma

O filtro não deve ter passado o seu tempo de utilização segura. Verifique se você não ter passado mais de dois anos depois código de identificação apresentado no lado direito do interior do filtro. Os dois primeiros dígitos indicam o ano de fabrico. Os dois dígitos seguintes indicam o n° da semana de fabrico.

Verifique que o filtro automático NÃO tem falha e se obscurece imediatamente depois de que apareça o arco de soldagem. Em caso contrario, NÃO use a máscara e contate imediatamente com seu distribuidor. Não verifique diretamente com um arco de soldagem pela sua segurança

Procedimento de verificação da máscara:

1. Utilize um acendedor de cigarrilhas para verificar o filtro automático. Apenas com as faíscas do filtro se deve obscurecer de imediato em qualquer posição do controlo de sensibilidade 15.
2. Também pode colocar a máscara de soldagem face ao sol e verificar que o filtro se obscurece. Antes de verificar aumentar primeiro o controlo de sensibilidade 15 entre meio e alto.
3. Prima o botão 20 e o filtro se deve obscurecer imediatamente, se este não for o caso não utilize o equipamento e avise ao Serviço Técnico.

Verifique sempre antes de usar!

Os sensores do filtro de obscurecimento automático devem ser mantidos limpos e despejados.

7. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

O que subscreve:
STAYER IBÉRICAS.A.

Com endereço:
Sierra de Cazorla 7
Área empresarial Andalucía Sector 1
28320 Pinto (Madrid)
Tel: +34 91 691 86 30 / Fax: +34 91 691 86 31

CERTIFICA

Que o Equipamento de Protecção Individual:

Tipo:
Máscara de soldadura com filtro automático

Modelo:
AS-XL

EEste, de acordo com as disposições da Directiva 89/686/CEE (1982-1912 Edition) Anexo II e as seguintes regras:

UNE EN 166:2002 para o protetor ocular.
UNE EN 175:1997-08 para o capacete.
UNE EN 379:2004+A1:2010 para o filtro automático.

Corpo notificado CE:
Nome e endereço do organismo: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitaetsbewertung mbH Alboinstrasse 56 - 12103 Berlin.
Número de corpo notificado: 0196

03 de março de 2015

CE RoHS

Assinado: Ramiro de la Fuente Muela
Director Geral

STAYER

Área Empresarial Andalucía - Sector 1
C/ Sierra de Cazorla, 7
28320 - Pinto (Madrid) SPAIN
Email: sales@grupostayer.com
Email: info@grupostayer.com

CE RoHS

www.grupostayer.com